




modello	tipologia	numero canali	phantom / priority paging	ingressi e uscite	funzionalità extra
 MX-824	per microfoni	12 canali	Si / No	12 ingressi per microfono 1 uscita master	/
 MX-848	per installazioni	stereo e mono	Si / Si	6 ingressi mic. / line 3 ingressi aux stereo 1 line-out + 1 mix-out	/
 MX-875-SR	per installazioni	7 canali	Si / No	6 ingressi per microfono 1 line-in + 1 line-out 1 master-out	soppressione del feedback acustico
 FS-2002M	per installazioni	6 canali (estendibile a 12 canali)	Si / Si	5 ingressi mic. / line 1 ingresso tel. + 1 power-in 2 master-out + 1 pre-out	/
 FS-2005-SR	per installazioni	6 canali (estendibile a 12 canali)	Si / Si	5 ingressi mic. / line 1 ingresso tel. + 1 power-in 2 master-out + 1 pre-out	soppressione del feedback acustico
 MX-4000	multizona (4 zone)	5 canali	Si / Si	4 ingressi mic. / line 1 ingresso aux 1 ingresso tel.	/
 MX-865	multizona (2 zone)	7 canali	Si / Si	3 ingressi per microfono 4 line-in 1 uscita stereo per cuffie	/
 MX-867RU	multizona (4 zone)	5 canali	Si / No	2 ingressi mic. / line 2 ingressi mic. + aux-in stereo 4 uscite per contr.remoto zone	lettore USB / SD / MP3 + radio FM